

Megaplast PU 90s



ØJEBLIKKElige PLATIKREPARATIONER

- ✓ 1:1 urethan-intermix.
- ✓ Præpolymiseret teknologi.
- ✓ Kan hurtigt slibes - selv tynde lag.
- ✓ Enkel metode - et produkt til alle dine reparationer.
- ✓ Hurtigt- enkelt- økonomisk.
- ✓ Nærmer sig styrken og fleksibiliteten i syntetiske materialer.
- ✓ Reparation og samling med det samme produkt.
- ✓ Praktisk emballage: en patron per reparation.

Tekniske info

- Farve: sort.
- Blandetid: 50 sekunder.
- Arbejdstid: 90 sekunder.
- Bearbejdbar efter: 10 minutter ved 20°C.
- Fuldt lastbærende efter: 30 minutter ved 20°C
- Elasticitet: 72 %.
- Brudstyrke: 2610N/cm².
- Trykstyrke på aluminium: 1370/cm².
- Temperaturresistens: -30°C til +100°C.
- Anvendelsestemperatur: min. +10°C.
- Vandabsorbering: <1.0%.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Megaplast PU 90s sort - patron 2 x 25ml

594111375

Produkt [MPU90s]

Karakteristika

Megaplast PU er et professionelt 2-komponent, selvblandende PU-system til superhurtig limning og reparation. Megaplast PU kan hurtigt slibes, selv tynde lag. Megaplast PU nærmer sig styrken og fleksibiliteten i syntetiske materialer. Megaplast PU er den mest praktiske og hurtigste reparationsmetode. Megaplast PU kan anvendes flere gange og lukkes problemfrit igen.

Anvendelsesområder

Reparation og limning af hård og fleksibel plastik (evt. fiberfyldt) så som polyester, isoleringsmaterialer, HPL, ABS, SMC, PC,... samt hårdt og blødt træ, glas, jern- og ikke-holdige metaller.

Anvendelse

Klargøring af overflade

- Rengør med Safety Clean og/eller Multifoam.

- Slib materialet
- Fjern alt støv.
- Affedt med Safety Clean og Multifoam.
- Blæs det tørt.

Klargøring af patron

- Fjern hættten fra patronen.
- Placér patronen i pistolen.
- Pump, indtil begge komponenter flyder ud af patronen.
- Placér mikerspidsen på patronen og skær om nødvendigt noget af spidsen for at udvide åbningen.
- Start med at sprøjte 2 cm af produktet ud.
- Påfør på et rent og tørt underlag.
- Skift til en ny mikerspids efter 5 minutters inaktivitet.

Opbevaring

- Fjern mikerspidsen.
- Rengør duo-patronen.
- Sæt hættten på igen.