



# Belt Spray H1

OP EEN VEILIGE MANIER SLIP- STICK VERMIJDEN

- ✓ Verbeterd de grip op alle soorten aandrijfriemen.
- ✓ Verhoogt de transmissiekracht.
- ✓ Vormt een beschermlaag en voorkomt piepen en kraken.
- ✓ Vuil- en stofafstotend.
- ✓ Verfraait en beschermt.
- ✓ Verlengt de levensduur.
- ✓ NSF gekeurd.



## Technische Eigenschappen

- NSF registratienummer: 140739, Category H1
- Overeenkomstig met: FDA, Title 21, Section 178.3570.
- Vrij van: lood en dierlijke vetten.
- Kleur: kleurloos.
- Geur: typisch.
- Bestendigheid: water en zout water.
- Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +100°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Belt Spray H1 - aerosol 400ml

132501000

## Product

### Karakteristieken

- Een kleurloos, kleverig NSF type H1 geregistreerd smeermiddel, geformuleerd uit ingrediënten die allemaal NSF geregistreerd zijn.
- Speciaal ontworpen om het doorslijpen te voorkomen en de aandrijfkracht van alle aandrijf- en transportriemen te verhogen.
- Geschikt voor alle soorten riemen zoals V-riemen, tandriemen, ronde en platte riemen, ongeacht de grootte of aandrijfsnelheid.
- Voorkomt scheurtjes, kraken en trekt geen vuil, stof of vet aan en is veilig te gebruiken op leder, rubber, zeil- en tentdoeken, siliconen en PTFE-riemen.

### Toepassingen

- alle voedingsbedrijven
- slachthuizen
- zuivelfabrieken
- bakkerijen
- conservenfabrieken
- brouwerijen
- flesfabrikanten
- voor vorkliffen, koelwagens, vloerreinigingsmachines, aandrijfriemen van machines, transportbanden, ...

## Gebruik

- Goed schudden voor gebruik.
- Rechtstreeks op de riem spuiten vanop 15 tot 30 cm.