



Pro Wax

WATTBESPARENDE KETTINGWAX

Technische Eigenschappen

- Voorkomen bij 20°C: vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- pH-waarde: 8,0.
- Smeltpunt: 0°C.
- Kookpunt: 100°C.
- Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,9300 kg/L.
- Wateroplosbaarheid: 100%.
- Dynamische viscositeit bij 20°C: 90 mPa.s.
- Kinematische viscositeit bij 40°C: 97 mm²/s.
- Vluchtige organische stof (VOS): 0,000 g/L.
- Houdbaarheid: 24 maanden, in originele verpakking, droog en koel bewaard.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Pro Wax - fles 500ml	977240924
Pro Wax - fles 150ml	977230924

Product

Karakteristieken

Solventvrije wax emulsie voor optimale kettingsmering, nauwkeurig schakelen en geluidsvrij trappen. Langdurig en makkelijk onderhoud.

Gebruik

1. Aanbrengen op zuivere en droge ketting.
2. Reinigen indien nodig met Degrease en Clean, spoelen en drogen.
3. Twee lagen Pro Wax aanbrengen (binnenkant van de volledige ketting) met interval van 3 uren.

Onderhoud: de ketting met een doek afvegen, een laag Pro Wax aanbrengen en laten drogen.

Na 600 km: zie punt 1.

Droogtijden afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.

