



Trans Inox

TRANSPARENT FUGE MED INOX-PIGMENTER

- ✓ Semi-transparent
- ✓ Kamæleoneffekt
- ✓ Maskerer farveovergange og samlinger

Tekniske info

- Base: MS polymer.
- Beskaffenhed: elastisk pastalignende.
- Farve: rustfrit stål/aluminium med transparent flow.
- Flow: 5 bar / 3 mm / 23 °C 160 g/min.
- Skinddannelse: 23 °C 50% R.H. 5 minutter.
- Klæbefri: 23 °C 50% R.H. 40 minutter.
- Gennemhærdning: 23 °C 50% R.H.
 - 24 t - 4 mm
 - 48 t - 5 mm
 - 72 t - 8 mm.
- Hårdhed - DIN 53505: 40 Shore A.
- Volumenrykning efter hærdning: < 2%.
- Trækstyrke: 220 N/cm².
- Rivestyrke - DIN 53507: ca. 40N/cm².
- Termisk stabilitet:
 - -30 °C til +95 °C
 - max.: 155 °C - max. 30 minutter.
- Vedhæftning: fremragende på (bland andet) fliser, cement, natursten, træ, beton, aluminium, med undtagelse af materialer, som indeholder PP, PE, PTFE eller bitumen.
- Brudforlængelse - Din 53504: >350%.
- UV-bestandighed: over tiden kan affarvning udvikle sig på grund af ydre påvirkninger.
- Kan overmales: OK med de fleste opløsningsmiddel- og vandbaserede lakker.
- Kemisk modstandsdygtighed:
 - god: vand, hawand, alifatiske opløsningsmidler, fedter, fortyndede organiske syrer, lud, olier.
 - moderat: estere, ketoner, aromastoffer.
 - dårlig: koncentrerede syrer, klorerede opløsningsmidler.

Emballage

Trans Inox - patron 310ml

539706257

Produkt

Karakteristika

- Superstærk efter hurtig hærdning, permanent elastisk.
- Fri for opløsningsmidler og isocyanater.
- Sikker til brug på spejle og natursten.
- Næsten lugtfri.
- Også til brug på fugtige, glatte overflader.
- Mug- og bakterieresistent.
- Vand- og lufttæt.
- Til brug på de fleste byggematerialer.

Anvendelse

- Forarbejdningstemperatur fra +5 til +40 °C.
- Påføres på rent, støv- og fedtfrit underlag.
- Rengør om nødvendigt med Tec7 Cleaner eller Multiclean.
- Påføres med manuel eller luftdrevne kalfatringpistol (bedst med teleskopstempel).
- Test klæbeeviden på plast, pulverlakeringer, eksotisk træ og bituminøse materialer. Start med at styrke svage og/eller porøse underlag med Fixprimer.
- Alkydharpsmaling vil hærde langsommere .
- Brug Tec7 Cleaner til sikker rengøring og affedning af overflader, til opnåelse af en perfekt finish og til fjernelse af ikke-hærdede Tec7-produkter. Brug HP Clean til afslutning af porøse materialer.

Påfør ved oplimning af spejle i sanitære rum kun lodrette striber klæber for at undgå stillestående fugt forårsaget af kondens.

Ideel limtykkelse for at opnå optimal vedhæftningsstyrke: 3 mm.

Anvendelse ved samling og tætning: