



# Multispray 100

TEGEN ROEST, VOCHT, VUIL EN LEKSTROOM

- ✓ Supersnelle reactie.
- ✓ Door koudekrimp.
- ✓ Kleurloos en geurarm.
- ✓ 360° spray.

## Technische Eigenschappen

- Basis: minerale olie.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Densiteit bij 20°C: 0,811.
- Geur: Kenmerkend.
- Damp druk: 8,53 bar.
- Kookpunt: 187°C – 300°C.
- Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,81g.
- Temperatuur bestendig: -80°C tot +190°C.
- Dynamische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
- Kinematische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Multispray - aerosol 100ml

236101000

## Product [MUS 100]

### Karakteristieken

Multispray is snel en doeltreffend in contact met roest, teer, vet en water en combineert penetrerend vermogen, smering, bescherming reiniging, roestbestrijding, vocht verdringing en koudekrimp wat resulteert in tijdswinst. Multispray bevat geen siliconen en is ook veilig in gebruik op kunststoffen, lakken, ...

## Gebruik

- Goed schudden vóór gebruik.
- Inspuiten en even laten inwerken.
- Indien nodig drijfgassen laten verdampen.