



PUR Cleaner

TIL RENGØRING AF PU-SKUMPISTOLER OG FJERNELSE AF IKKE HÆRDET PU-SKUM

- ✓ Nem at anvende
- ✓ Kan bruges til alle standard PU-skumpistoler
- ✓ Virker til alle PU-skum

Tekniske info

- Udseende (ved 20 °C): flydende.
- Damptryk ved 20 °C > = 3000 hPa.
- Damptryk ved 50 °C > = 8000 hPa.
- Relativ vægtfylde ved 20 °C: 0,79.
- Vandopløselighed: opløselig.
- Relativ dampdensitet > 1.
- Opløselig i ethanol, ether, kloroform.
- Lagringsholdbarhed: 12 måneder, hvis det opbevares tørt, køligt og frostfrit.

Emballage

PUR Cleaner - spraydåse 500ml

670801257

Produkt [PRC]

Karakteristika

- Nem at anvende.
- Virker til alle PU-skum.

Anvendelsesområder

- Til rengøring af PU-skumpistol.
- Til fjernelse af ikke hærdet pu-skum.

Anvendelse

1. Rengøring af PU-pistolen

- Luk reguleringsventilen på pistolen fuldstændigt før PUR Cleaner skrues på pistolen.
- Skru aerosolen på pistolen indtil den blokeres.
- Åben reguleringsventilen fuldstændig og tryk på aftrækkeren for at fjerne PU-aflejringer fra pistolen.
- Så snart PUR Cleaner kommer ud af pistolen, løsnes aftrækkeren.
- Luk reguleringsventilen fuldstændig, hvorefter PUR Cleaner kan skrues af. Rengør ringen omhyggeligt og fjern det tilbageblivende produkt fra pistolen.

2. Fjernelse af uhærdet PU-skum

- Monter den vedlagte spray nippel.
- Påfør PUR Cleaner med en klud og rengør overfladen.
- Hvis det er nødvendigt gentages processen.