

Al-Fix Filler

VULMIDDEL VOOR AL-FIXLIJMEN

- ✓ Om makkelijk volume te bekomen bij het gebruik van Alfixlijmen.
- ✓ Voor het opvullen van beschadigingen en niet rakende verlijmingen.
- ✓ Handig strooi-poeder in flacon.



Technische Eigenschappen

- Basis: o.a. glas.
- Vorm: poeder.
- Kleur: wit.
- Geur: reukloos.
- Ontvlambaarheid: niet.
- Relatieve dichtheid bij +20°C: 2,6.
- Verwerkingspunt: +730°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog en koel bewaard.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Al-Fix Filler - fles 20ml

501100000

Product [AFI]

Karakteristieken

Al-Fix is een snelwerkende lijm op basis van cyanacrylaat. Al-Fix is een 1-componentlijm zonder oplosmiddel die voor het merendeel ethyl- en cyanacrylaat monomeer bevat. Al-Fix is temperatuurbestendig van -30°C tot 100°C. Al-Fix is bestand tegen oplosmiddelen, olie, benzeen, temperatuurschommelingen en atmosferische invloeden. AL-FIX verlijmingen hebben een zeer hoge schuifsterkte en vertonen geen krimpeffect.

Gebruik

- In lagen aanbrengen: Al-Fix lijm instrooien met Al-Fix Filler.
- Indien nodig herhalen.

Uitharding versnellen met Al-Fix Aktivator indien gewenst .