



TT-399 Keramik fedt

MONTERINGSPASTA OG SMØREMIDDEL AF HØJ KVALITET

- ✓ Reducerer friktion.
- ✓ Forebygger elektrolytisk korrosion.
- ✓ Modstår høje temperaturer og højt tryk.

Tekniske info

- Aspekt: pasta-lignende i aerosol.
- Farve: beige.
- Antændelsepunkt: >101 °C.
- Relativ vægtfylde ved 20 °C: 1 kg/L.

Emballage

TT-399 Keramik fedt - patron 200ml

TT399

Produkt

Karakteristika

TT- 399 har et meget højt temperaturområde (toptemperatur ca. 1500 °C) og en høj modstandsdygtighed over for tryk. Samtidig reducerer det friktionen i de bevægelige dele og beskytter effektivt mod korrosion. Da TT-399 er en monteringspasta uden metalpartikler, giver den også en uovertruffen beskyttelse mod elektrolytisk korrosion. Denne type korrosion opstår, når forskellige metaller kommer i kontakt med hinanden, fx en stålskrue i en aluminiumskomponent. Uden beskyttelse vil de mindst ædle metaller (i dette tilfælde aluminium) blive påvirket.

Anvendelsesområder

Montering/afmontering af: ABS og ASR systemkomponenter, bremsedele, tændrør (gløderør), lambda sensorer, udstødningsdele, (bolt) forbindelser, forbindelser af forskellige metaller (f.eks. stål og aluminium), et udvalg af tilslutningsmuligheder og flanger i industrien og ovne.

Ideelt til beskyttelse af komponenter og applikationer, som er udsat for meget høje temperaturer og/eller høje tryk.

Anvendelse

Produktet påføres med medfølgende børste.