



# Aquasolv

AAN TE LENGEN REINIGINGSCONCENTRAAT VOOR NATUURLIJKE VERVUILING

- ✓ Door dosering, tot 1 op 40, universeel toepasbaar.
- ✓ De unieke dieptewerking licht het vuil op.
- ✓ 100% oplosbaar in water en biologisch afbreekbaar.

## Technische Eigenschappen

- Samenstelling: een gestabiliseerd concentraat van biologisch afbreekbare capillair-actieve en penetrerende stoffen met geoxydeerde oplosmiddelen en gemodificeerde alkalieën zonder vrije bijtende middelen.
- Geur: fris.
- Kleur: blauw.
- Brandbaarheid: niet ontvlambaar.
- pH: 12.9.
- Dampdruk: 43 hPa.
- Toxiciteit: bij normaal gebruik: niet giftig - niet innemen.
- Voedingsindustrie: voldoet aan AOX-norm: vrij van Absorbeerbare Organische Halogenen.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Aquasolv - bus 5l	491005000
Aquasolv - bus 25L	491025000
Aquasolv - vat 210L	491200000

## Product [AQS]

### Karakteristieken

- Aquasolv breekt de moleculaire structuur van vuil, vettige neerslag, kleverige resten en hardnekkige vetvlekken af, zonder de ondergrond aan te tasten. Het vuil wordt door capillair effect losgemaakt en geëmulgeerd, zodat het volledig verwijderd kan worden door afvegen of afspoelen.
- Niet brandbaar en door een anticorrosie additief ook veilig in gebruik op staal.

### Toepassingen

Machines, gereedschap, koelsystemen, drukpersen, vloeren, polyester en andere kunststoffen.

Zowel toepasbaar voor manuele als voor hogedrukreiniging.

## Gebruik

- Altijd verdunnen met water, afhankelijk van de toepassing.
  - Aanbrengen van onder naar boven en laten inwerken.
  - Vervuiling afwrijven en naspoelen met water.
- Gevoelige oppervlakken vooraf testen op kleurechtheid op weinig of niet zichtbare plek.
- Niet laten opdrogen op glas, om vlekvorming te voorkomen.
- Verdunning Aquasolv/water:

A: 1 op 2; B: 1 op 5; C: 1 op 10; D: 1 op 20; E: 1 op 40.

- auto-onderdelen, gereedschap, machines A
- scheepsuitrusting, ventilatiegaten en filters B
- transportbanden, laadplatformen, katrollen B/C
- machines voor voedselverwerking B/D
- liften, relingen en veiligheidsuitrusting C
- verpakingsinstallatie en automaten C/D
- vloeren en stoomreiniging D
- schrobmachine D/E
- licht periodiek reinigen E