



B-Clean

NEUTRALE REINIGER VOOR AIRCO EN SANITAIRE INSTALLATIES

- ✓ Verwijdert de oorzaak van muffe, irritante geuren.
- ✓ Onmiddellijke en lange termijnwerking.
- ✓ Voorkomt schimmels en bacteriën.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: combinatie van een alcoholoplossing, viertallig amonium, zout en balsamie extracten.
- Vorm: vloeibaar.
- Kleur: transparant.
- Geur: bijna reukloos.
- Densiteit (20°C): 0,7900 kg/l.
- Oplosbaar in water: mengbaar.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

B-Clean - aerosol 250ml

743002000

Product [BCL]

Karakteristieken

- Krachtige en snelle reiniger en ontgeurder, veilig op de meeste materialen voor het verwijderen van schimmels, bacteriën en micro-organismen.
- Binnen de 5 minuten resultaat.
- B-Clean werkt onmiddellijk maar ook op lange termijn en voldoet 100% aan de hygiënische normen.
- Zeer eenvoudig in gebruik door de 60cm lange applicator met heli-effect.

Toepassingen

- Reinigen van aircosystemen, verwarmingssystemen en sanitaire voorzieningen
- Ontgeuren van overloop beveiligingssysteem
- Reinigen van warmteconvectoren, luchtbevochtigers en ontvochtigers in : werkhuizen, burelen, privéwoning, ...
- Perfecte resultaten bij wasbassins, doucheruimtes, convectoren, luchtzuiveraars, telefoons, tapijten, schoenen, voorwerpen uit hout, porselein, keramiek, ...
- Ideaal voor alle verwarmingsconvectoren en aircosystemen in wagens, mobilhomes, vrachtwagens, huizen, kantoren,...

Gebruik

- Bus goed schudden voor gebruik.

Voor airco's:

- De ventilatie op luchtcirculatie laten draaien en de luchtkanalen behandelen.
- Voor een volledige behandeling van voertuigaircosystemen de spuitadaptor in de verst gelegen en laagste ventilatie-opening steken en inspuiten tot de Airclean uit alle andere openingen komt.

Voor andere toepassingen:

- B-Clean over het oppervlak vernevelen en laten inwerken.
 - Indien nodig naspoelen met water.
- Voorzichtig: gevoelige materialen kunnen onomkeerbare schade oplopen.