



MAG Cleaner

GECONCENTREERDE REINIGER EN BESCHERMER VOOR ATMOSFERISCHE VERVUILING

- ✓ Verwijdert veilig alle vuil veroorzaakt door de atmosfeer, verkeer, regen,...
- ✓ Zowel binnen als buiten toepasbaar.
- ✓ Geeft een langdurige bescherming op poreuze ondergronden.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: detergenten.
- Vorm: vloeibaar.
- Kleur: transparant.
- Geur: kenmerkend.
- pH: 7,5.
- Dampspanning bij 20°C (hPa): 23.
- 5 à 10 % in water verdunnen.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

MAG Cleaner - bus 5l	497105000
MAG Cleaner - bus 25L	497125000

Product [MAG]

Karakteristieken

- Ideale reiniger en beschermer voor alle vervuiling en aanslag, veilig in gebruik op alle materialen.
- Kan bovendien preventief gebruikt worden ter voorkoming van vervuilingen die ontstaan door atmosfeer, verkeer, regen,...
- Bevat tensioactieve producten die voor 90 % biologisch afbreekbaar zijn conform de OECD norm.

Toepassingen

Toepassingen binnen

- kelders, sanitaire ruimtes, vochtige kamers, muren,...

Toepassingen buiten

- verwijderen van vervuiling en aanslag van gevels, daken, terrassen, goten, parkings, borrelsteen, tuinmeubelen, sanitair, veranda's, serres, pergola's, tuinornamenten.

Is uitermate geschikt voor gebruik op alle minerale bouwmaterialen, alsook op PVC, siliconen, sanitair en houtwerk, op glas, veranda's, natuursteen,...

Gebruik

- De MAG Cleaner is een sterk geconcentreerd product, 5 à 10 % MAG Cleaner bij water voegen.
 - Royaal aanbrengen met een kwast of vernevelen op een droog oppervlak.
 - Minstens 1/2 dag laten inwerken.
 - Afspuiten met de tuinslang of hogedrukreiniger.
- Beplanting beschermen tegen spatten en afvloeiwater.