



Novair Force

KRACHTIG BLAZEN EN ONTSTOFFEN

- ✓ 6 bar doeltreffende hogedrukblazer in spuitbusvorm.
- ✓ Bevat geen vocht waardoor oxidatie uitgesloten is.
- ✓ Bevat geen zuurstof waardoor veilig gewerkt kan worden.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: mengsel van oplosmiddel en inert gas.
- Vorm: gas.
- Kleur: transparant.
- Geur: kenmerkend.
- Dampspanning bij 20°C (hPa): 5,74.
- Zuiverheid: 99,95% minimum.
- Druk bij 20°C: 6 bar.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novair Force - aerosol 250ml

463001000

Product [NOF]

Karakteristieken

- Een hogedruksysteem van 6 bar dat met behulp van het verlengrietje een enorme luchtverplaatsing teweegbrengt, ook op de moeilijk bereikbare plaatsen.
- Bevat géén vocht en zuurstof is daardoor ook aangewezen voor het ontstoffen of drogen van elektrische en elektronische toestellen.

Toepassingen

- voorbereiden van boorgaten vóór het verankeren
- zuiver maken van naden en kieren vóór het afdichten
- ontstoffen van elk te lijmen oppervlak
- verstopte leidingen doorblazen
- elektrisch gereedschap reinigen (stof en koolaanslag)

Gebruik

- Altijd rietje aanbrengen.
- Blazen.