



Nova Wipe

REINIGINGSDOEKJES IN HERSLUITBARE DOOS

- ✓ Veilig en huidvriendelijk voor de handen, bevat o.a. glycerine.
- ✓ Geen water, zeep of solventen nodig, ideaal voor op verplaatsing.
- ✓ Reinigt en ontvet ook alle besmeurde, gladde oppervlakken.

Technische Eigenschappen

- Basis: doekjes sterk polycotton, ethylalcohol, dimethyl glutarde, dimethyl succide en glycerine.
- Kleur: wit.
- Geur: geparfumeerd.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Nova Wipe - doos 50st

467050000

Product [NWI]

Karakteristieken

Geen water, zeep of solventen meer nodig. Nova Wipes verwijderen ook de meest hardnekkige vervuilingen op gladde oppervlakken en zijn makkelijk mee te nemen op verplaatsing in handige doos.

Toepassingen

- voor het verwijderen van olie, vet, smeermiddelen, drukinkten, niet uitgeharde 2-K lakken, PUR-schuim, polyester, PU lakken, MS-polymeren, nicotine, lijm, epoxy's, graffiti, siliconen, polyurethanen, teer, ...
- doeltreffende reiniging van sterk vervuilde handen, apparaten, gereedschap, onderdelen, machines, ...

Gebruik

- Wrijven tot de vervuiling verdwenen is.
- Laten verdampen.

Altijd de kleurvastheid testen. Niet geschikt voor plexiglas en kleurgevoelige lakken.