



Strip Off

SNEL AFBIJTMIDDEL

- ✓ Voor het verwijderen van verf, vernis, lijm, teer, koolaanslag, pakkingen,
- ✓ Veilig op alle soorten metaal, hout, pleister, steen en glas.
- ✓ Druipt niet en is eenvoudig in gebruik.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: o.a. aceton en cyclohexanon.
- Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
- Geur: kenmerkend.
- Kleur: kleurloos.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.767 g/ml.
- VOS: 97,2%.
- VOS: 746,3 g/l.
- Vlampunt: < 0°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Strip Off - aerosol 400ml	495001000
Strip Off - 5L	495005000

Product [SOF]

Karakteristieken

- Een snel en efficiënt afbijtmiddel dat schuren, borstelen en afsteken vermijdt.
- Kan veilig gebruikt worden op alle soorten metaal, hout, pleister, steen en glas.
- Verwijdert door zijn effectieve samenstelling verf, vernis, lijm, teer, koolaanslag, pakkingen,...
- Druipt niet en kan zuinig en economisch op verticale oppervlakken worden aangebracht.

Toepassingen

- verwijderen van: autolakken, undercoatings, stickers van bumpers en ramen, oude pakkingen op alle soorten metalen, verharde oliën en koolaanslag op klepzittingen, cilinders en andere motoronderdelen
- afbijten van: verf, vernis, harsen, bitumen, pek, plastic en graffiti op muren, ruiten, panelen, schrijnwerk, boten, verkeersborden, wegebouwuitrusting gereedschap,...

Gebruik

- Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen, enkele minuten laten werken en afschrappen.
- Indien nodig de behandeling herhalen.
- Spoelen met water.

Indien nodig de niet te behandelen omgeving afschermen.