



# Sure Clean

## ZUIVERE SPOELTHINNER

- ✓ Bevat geen gerecycleerde solventen.
- ✓ Veilig voor leidingen en spuitpistolen.
- ✓ Lost lakken en harsen op - zelfs uitgeharde.

### Technische Eigenschappen

- Samenstelling: mengsel van esters, ketonen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen.
- Kleur: kleurloos.
- Toestand bij 20°C: vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- Dichtheid bij 20°C: 0,79549.
- Dampdruk bij 20°C: 42 hPa.
- Oplosbaarheid: niet wateroplosbaar.
- Kookpunt: +55°C.
- Vlampunt: -17°C.
- Zelfontbranding: +230°C.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Verpakking

Sure Clean - blik 2l	684002000
Sure Clean - blik 5l	684005000
Sure Clean - bus 25L	684025000

### Product [SCL]

#### Karakteristieken

- Een zuivere spoelthinner die veilig kan gebruikt worden voor zowel pistoolreiniging als voor ontvetten.
- Krachtig, verdampt snel, heeft een zeer hoog oplosend vermogen en is vrij van xyleen en toluen.

#### Toepassingen

- losweken van oude, verharde vetten
- etsmiddel voor kunststoffen - verbetert de hechting bij verlijmen of overschilderen - maakt het oppervlak poreus en zuiver
- verwijderen van lijmresten en inkt (bijvoorbeeld rubberrollen in drukkerijen)
- verwijderen van verfspatten op bijvoorbeeld tegels
- reinigen van verfborstels

### Gebruik

- Aanbrengen met borstel of doek.
- Indien mogelijk droogwrijven.

Niet geschikt voor gebruik op kunststoffen of geverfde oppervlakken. In geval van twijfel is een test noodzakelijk.