



Sealflex

WATERDICHTe KNIJP- EN KRIMPVERBINDER

- ✓ Kabelschoen voorzien van isolator en smeltlijm.
- ✓ Geïsoleerde en goed geleidende sterke verbinding.
- ✓ Slijt-, tril- en temperatuurbestendig.
- ✓ Bestand tegen diesel, benzine, remvloeistof, antivries, zoutwater, motoroliën, batterijzuur, ...

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: metalen krimpcilinder, hard nylonbuisje, hot-melt lijm.
- Isolatie waarde: Megohms 103.
- Diëlektrische weerstand: 2,5 KV.
- Chemische bestendigheid: dieselbrandstof, remvloeistof, antivriesmiddel, 5% zoutwater, motorolie,...
- Solventbestendigheid: Isopropanol, Trichloorethyleen, benzine.
- Constante temperatuurbestendigheid: van -55°C tot 125°C.
- Minimum krimptemperatuur: 180°C.
- Spanningswaarde: 600 V maximum.
- Krimpverhouding: circa 2:1.
- Elektrische eigenschappen: doorslagsterkte 1000 Volt, isolatie waarde: 10³ Megohms.

Verpakking

Sealflex - schuifstekker - rood 6,35mm	834610000
Sealflex - schuifstekker - rood 4,80mm	834410000
Sealflex - schuifstekker - blauw 6,35mm	834620000
Sealflex - schuifstekker - geel 6,35mm	834630000
Sealflex - schuifstekkersblad - rood 6,35mm	835610000
Sealflex - schuifstekkersblad - blauw 6,35mm	835620000
Sealflex - vorkkabel - rood 4,30mm	833410000
Sealflex - vorkkabel - blauw 4,30mm	833420000
Sealflex - vorkkabel - blauw 5,30mm	833520000

Product [SUX]

Karakteristieken

- Isoleert en beschermt elektrische verbindingen tegen machinaal misbruik en het uittrekken van draden en garandeert een langdurige flexibiliteit en slagweerstand.
- Sterke, milieuvriendelijke en waterdichte draadverbinding. De krimpcilinder of krimpeinde, omhelst in een hard nylonbuisje, met een speciale hot-melt lijm, biedt weerstand aan schade door afschuring en sneden.
- De kleuren van Sealflex zijn gecodeerd om gemakkelijk de draaddiameter te kunnen identificeren, maar echter transparant voor het controleren van de afgewerkte verbinding.

Toepassingen

- garage and bodywork
- built-in car radios and alarm systems
- assembling of towing hooks
- lorry and bus manufacturers
- contract workers, farmers, earth-moving machines
- signalisation and neon lights
- horticulture and outdoor lighting
- electric installation and maintenance services
- repair of tools and machines
- industrial maintenance services
- motorbikes and mopeds
- shipbuilding and -repair
- amusement parks

Sealflux - vorkkabel - geel 5,30mm	833530000
Sealflux - ringtong - rood 4,30mm	832410000
Sealflux - ringtong - rood 5,30mm	832510000
Sealflux - ringtong - rood 6,50mm	832610000
Sealflux - ringtong - blauw 4,30mm	832420000
Sealflux - ringtong - blauw 5,30mm	832520000
Sealflux - ringtong - blauw 6,50mm	832620000
Sealflux - ringtong - blauw 8,40mm	832820000
Sealflux - ringtong - blauw 10,50mm	832120000
Sealflux - ringtong - geel 5,30mm	832530000
Sealflux - ringtong - geel 6,50mm	832630000
Sealflux - ringtong - geel 8,40mm	832830000
Sealflux - ringtong - geel 10,50mm	832130000
Sealflux - doorverbinder - rood	831010000
Sealflux - doorverbinder - blauw	831020000
Sealflux - doorverbinder - geel	831030000
Sealflux - tulip mannelijk - rood	836110000
Sealflux - tulip mannelijk - blauw	836120000
Sealflux - tulip vrouwelijk - rood	836010000
Sealflux - tulip vrouwelijk - blauw	836020000

Gebruik

- Kabel op +/- 6 mm ontmantelen en gepaste kabelschoen overplaatsen.
- Sealflux mechanisch dichtknijpen.
- Sealflux isolator opwarmen met een warmtebron (zoals de Novaflame Multi Torch).