



Maintenance Spray

H1

REINIGEN, SMEREN EN BESCHERMEN

- ✓ Voor fijne precisiesmering.
- ✓ Roestoplosser en beschermer voor bouten en moeren.
- ✓ Verdringt water en vocht door snel kruip- en penetratievermogen.



Technische Eigenschappen

- NSF registratienummer: Category H1, overeenkomstig met: FDA, Title 21, Section 178.3570.
- Basis: witte mineraalolie
- Vrij van: lood, dierenvet en synthetische oliën.
- Geur: typisch.
- Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +110°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Maintenance Spray H1 - aerosol 400ml

232501000

Product [MS1]

Karakteristieken

Maintenance Spray H1 combineert een hoog kruipvermogen met een snelle vochtverdringing voor gebruik in alle voedingsverwerkende bedrijven. Maintenance Spray H1 maakt geklemde schroeven, bouten, moeren, pijpfittingen en verbindingen los en laat een beschermfilm na die roest en oxidatie voorkomt.

Toepassingen

Geschikt voor alle voedingsverwerkende bedrijven.

- Stoppen en voorkomen van kortsluitingen.
- Losmaken van vastgeroeste moeren, bouten, schroeven, ventielen, kleppen, ...
- Vocht uit schakelkasten en elektronische meetapparatuur verdrijven.
- Tegen vocht beschermen van printplaten, elektrocontacten, sensoren, schakelaars,...
- Onderdelen uit RVS en chroom opnieuw laten glanzen, gereedschappen en machines beschermen.
- Olie- en teervlekken verwijderen, teer en oude vetten losweken.
- Bedrijfsklaar houden van bedieningshendels, geleiders en stangen van machines.

Gebruik

- Schudden voor gebruik.
- Toepassing inspuiten.

- Het rietje gebruiken voor minder goed bereikbare plaatsen.