



Multi Super 5

WATER EN VOCHT VERDRINGEN, SMEREN, BESCHERMEN, REINIGEN EN LOSMAKEN

- ✓ Verdringt water en vocht door de uiterst lage oppervlaktespanning.
- ✓ Zorgt voor precisiesmering van fijne mechanismen.
- ✓ Beschermt langdurig tegen water, vocht en corrosie.
- ✓ Reinigt zowel machines als gepolijste oppervlakken, houdt rubbers zacht en soepel.
- ✓ Maakt los door sterke en snelle penetratie, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Technische Eigenschappen

- Basis: petroleumderivaten.
- Soortelijk gewicht: 0,811 bij 20°C.
- Ontvlammingspunt: 52°C.
- Kookpunt: 116°C.
- Stollingspunt: geen tot -62°C.
- Viscositeit bij 38°C: 2 mPa.s.
- Diëlektrische constante: 33 KV min/215 mm (ASTMD-877).
- Smeervermogen: meer dan 226 kg (Falex step test).
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Multi Super 5 - aerosol 400ml	232001000
Multi Super 5 - blik 5l	232002000

Product [MS5]

Karakteristieken

Multi Super 5 zorgt voor een hoog capillair effect en een hoog kruipvermogen. Het dringt door tot in de kleinste uitholling waardoor een chemische reactie ontstaat die roest losmaakt. Multi Super 5 bevat geen siliconen of grafiet.

Toepassingen

- losmaken van geklemde schroeven, bouten en moeren, pijpfittingen en verbindingen
- verdringen van vocht uit ontstekingscontacten en elektrische leidingen, én beschermen
- smeren en reinigen van kabels en alle soorten kettingen
- beschermt metalen oppervlakken tegen roest

Gebruik

- Schudden vóór gebruik.
 - Aanbrengen.
 - Laten inwerken.
- Indien nodig drijfgassen laten verdampen.