

Penetron



ROESTWERENDE GRAFIETOLIE

- ✓ Penetrerend voor precisiesmering van fijne mechanismen.
- ✓ Langdurige bescherming.
- ✓ Lost vastgeroeste delen.

Technische Eigenschappen

- Basis: grafietolie.
- Fysische toestand (bij 20°C): vloeistof.
- Geur: petroleumachtig.
- Kleur: amber.
- Vlampunt: 42°C.
- Explosiegrenzen: 0,6 / 8,0 vol% (°C).
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0,80.
- Wateroplosbaarheid: 0 g/100 ml.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te raadplegen.

Verpakking

Penetron - aerosol 500ml	902301000
Penetron - blik 5l	902302000

Product [PEN]

Karakteristieken

Penetron is een multifunctionele, roestwerende en roestoplossende kruipolie met een zeer langdurig smeereffect, door toevoeging van grafiet en Molybdeen sulfide. Penetron reageert snel en is economisch in gebruik.

Toepassingen

- Losmaken van geklemde schroeven, bouten en moeren, pijpfittingen en verbindingen.
- Smeren van kabels en alle soorten kettingen.
- Beschermen van metalen oppervlakken tegen roest.

Gebruik

- Aanbrengen.
- Laten inwerken.
- Afwrijven indien nodig.