



Al-Fix Aktivator

ACTIVATOR VOOR CA LIJM

- ✓ Versnelt de uitharding van de Alfixlijmen.
- ✓ Maakt verlijmingen mogelijk van en op poreuze materialen, zoals hout.
- ✓ Te gebruiken op Al-Fix Gel.

Technische Eigenschappen

Houdbaarheid: 24 maanden, donker en op kamertemperatuur.

Verpakking

Al-Fix Aktivator - aerosol 200ml

501104000

Product [AFA]

Karakteristieken

Al-Fix-lijmen zijn snelwerkende lijmen op basis van cyano-acrylaat. Het zijn ééncomponentenlijmen zonder oplosmiddel die voor het merendeel ethyl- en cyano-acrylaat monomeer bevatten. Ze zijn temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C, en bestand tegen oplosmiddelen, olie, benzeen, temperatuurschommelingen en atmosferische invloeden. De verlijmingen hebben een zeer hoge schuifsterkte en vertonen geen krimpeffect. Al-Fix Aktivator versnelt de uitharding aanzienlijk en maakt de uitharding van dikkere lagen Al-Fix Gel mogelijk.

Toepassingen

Al-Fix lijmen maken een sterke verlijming mogelijk tussen de meeste verschillende materialen, met uitzondering van materialen die polyethyleen, polypropyleen en fluorin bevatten.

Verlijmbare materialen: ABS, aluminium, bakeliet, brons, buthyl, chlorpreen, chroom, delrin, glas, koper, natuurlijk rubber, NBR, neopreen, nitril, fenol, polycarbonaat, polystyreen, porselein, harde PVC, roestvrij staal, staal.

Op poreuze materialen is het aangewezen Al-Fix Aktivator of Al-Fix Aktivator SF te gebruiken.

Gebruik

- Aanbrengen op zuiver en droog oppervlak en laten verdampen.
- Al-Fix aanbrengen en delen samenvoegen.

Voor het promoten van uitharding van Al-Fix Gel vernevelen na het samenvoegen van de delen. Kan geverfde oppervlakken en thermoplasten aantasten. Eventuele witte uitslag is makkelijk te verwijderen met Al-Fix Remover.