

Al-Fix Remover



CA LIJMEN VERWIJDEREN

- ✓ 100% solventvrij.
- ✓ Lost snel en gemakkelijk secondelijmen op.
- ✓ Zelfs voor uitgeharde CA-lijmen en uitgehard PU-schuim.

Technische Eigenschappen

- Kleur: kleurloos.
- Viscositeit MPa's Brookfield 20°C: 1.
- Soortelijk gewicht gr/mm³: 1,06.
- Vlampunt DIN 55213: 110°C.
- Oplostijd bij 20°C: 30 sec.
- Zonder solvent.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Al-Fix Remover - fles 20ml

501080000

Product [AFR]

Karakteristieken

Al-Fix Remover is een 100% solventvrije verwijderaar van lijm op basis van ethyl cyaanacrylaat. Al-Fix Remover verwijdert Al-Fix van verschillende materialen en kan ook gebruikt worden als weekmaker voor andere lijmen en polyurethaan schuimen.

Toepassingen

Geschikt voor het verwijderen van lijmresten op o.a. de meeste metalen, aluminium, glas, plexi, polyester, polystyreen, keramiek, ...

Gebruik

- Aanbrengen en laten werken naar toepassing.
- Verwijder de lijmresten.

Altijd materiaal testen op een weinig zichtbare plaats op bestendigheid en kleurvastheid.