



Novablack Magic

FLEXIBELE METAAL- EN KUNSTSTOFPLAMUUR

- ✓ Goede hechting op de meeste materialen.
- ✓ Sterk en flexibel, ook in dikke lagen.
- ✓ Perfect schuurbaar met ingebouwde schuurgids.
- ✓ Geen aftekening na afwerking.

**Oppervlaktebescherming en -
behandeling**

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: polyesterharsen en milieuvriendelijke minerale vulmiddelen.
- Kleur: zwart.
- Geur: typische styreen geur.
- Viscositeit: thixotroop.
- Dichtheid: plamuur: 1,89 g/cm³ en verharder: 1,15 g/cm³.
- Vlampunt (niet van toepassing voor de verharder): ±33°C.
- Mengverhouding: 2 tot maximaal 4% verharder.
- Verwerkingstemperatuur: minimaal +12°C.
- Verwerkingstijd bij 20°C: 4 tot 5 minuten.
- Droogtijd bij 20°C en 50% R.V.: schuurbaar na 20 tot 30 minuten.
- Krimp: krimparm.
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: tot +120°C.
- Chemische bestendigheid na uitharding: Bestand tegen zwakke zuren en basen, drijfgassen, oplosmiddelen, water en strooizout.
- Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende, originele verpakking, donker, droog, koel en vorstvrij bewaard.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novablack Magic - pot 1kg

130103000

Product [NBM]

Karakteristieken

Novablack Magic is een afwerkingsplamuur voor zowel metalen als kunststoffoppervlakken, met grote voordelen zoals uitzonderlijke elasticiteit, schok- en trilbestendigheid en buigzaamheid. Hecht op de meeste ondergronden, zoals roestvrij staal, verzinkt staal, metaal, aluminium, gegalvaniseerde plaat, polyester, de meeste kunststoffen, zelfs op hout, steen,...

Toepassingen

- wegnemen van oneffenheden, krassen, e.d. op bumpers en andere kunststoffen, zoals van jetski's en boten.
- algemene afwerkingsplamuur voor herstellde of verlijmd kunststofonderdelen met Nova Power Grip of Megaplast.

Gebruik

- De nodige hoeveelheid plamuur mengen met 2 tot 4 % verharder tot het bekomen van een uniforme kleur.
- Aanbrengen op zuivere, droge en geschuurde ondergrond. Indien nodig eerst reinigen met Safety Clean en/of Multifoam; indien nodig eerst schuren met korrel 200.

Gedurende 4 tot 5 minuten verwerkbaar na menging (bij 20°C). Schuren mogelijk na minimum 20 tot 30 minuten (bij 20°C). Reiniging gereedschap direct met Safety Clean. Gebruik voor de afwerking Novafiller om overgang en schuurkrassen te vullen en daarvoor Novafill Flex of Novafill Flex 2. Bij twijfel eerst de hechting testen. Niet geschikt voor heel soepele kunststoffen.