



Novairco Leak

Additieven

DETECTIE VAN LEKKEN IN AIRCONDITIONING EN KOELINSTALLATIES

- ✓ Snel, veilig en doeltreffend lekken vinden.
- ✓ Voor R134a en R1234yf gas.
- ✓ Mag in het circuit blijven voor latere inspectie.

Technische Eigenschappen

- Vorm: vloeistof.
- Kleur: fluorescerend groen.
- Geur: kenmerkend.
- Vlampunt: >+200°C.
- Relatieve dichtheid bij +20°C: 0,99.
- VOC gehalte: 0%.

Verpakking

Novairco Leak - 6 x 7,5ml

743003390

Product [NAL]

Karakteristieken

Novairco Leak is veilig in gebruik voor het opsporen van lekken in airco en koelsystemen en mag permanent in het systeem blijven. Veilig voor aluminium, plastic en rubbers, maar ook veilig bij recuperatie. De leklocatie licht groen fluo op bij gebruik van een UV-lamp. Geschikt voor alle gassystemen op basis van R134a en R1234yf. Op basis van PAG smeermiddel en zonder solventen, compatibel met alle smeermiddelen gebruikt in airco's en koelsystemen.

Gebruik

- Spuit op het koppelstuk (*) bevestigen en dat op het systeem aansluiten.
- Inhoud inbrengen en het koelsysteem gedurende minimum 30 min. laten draaien op de laagste temperatuur.
- Systeem inspecteren met UV-lamp.

Verbruik voor grote koelcircuits: een spuit per 1,5kg koelgas.

(*) koppelstukken:

Connector R1234yf: 743005390.

Connector R134A: 743004390.

Fleibele verlengslang: 743006390.