

Polish Indicator

Oppervlaktebescherming en -
behandeling



MAAKT VERBORGEN POLIJSTFOUTEN ZICHTBAAR

- ✓ Snelle detectie van polijstonvolmaaktheden.
- ✓ Tijdsbesparend en kwaliteitsbepalend.
- ✓ Zacht reinigend.

Technische Eigenschappen

- Geur: Aangenaam.
- pH-waarde: 11.1.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.99.
- Oplosbaarheid in water:
- Oplosbaar.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Polish Indicator - aerosol 500ml

482511000

Product [PIN]

Karakteristieken

Polish Indicator brengt onmiddelijk polijstfouten aan het licht, wat de kwaliteit van het werk ten goede komt. Polish Indicator heeft een zacht reinigende werking die foutjes detecteert na het polijsten van een geschuurd oppervlak (stofdeeltjes in het oppervlak, verffouten, aftekeningen, aflopers,...).

Gebruik

- Bus schudden voor gebruik.
- Diagonaal aanbrengen, even laten inwerken en wegwrijven.
- Zichtbare fouten polijsten met Novacare.