

Primer 903



LIJMPRIMER VOOR KUNSTSTOF EN KUNSTSTOFGEVULDE COATINGS

- ✓ Hechtprimer voor 2-component verlijming op niet-vezelgevulde kunststoffen.
- ✓ Zorgt voor perfecte hechting op allerhande poedercoatings.
- ✓ Vermijdt vochtinsijpeling tussen voegkit en ramen of deuren.

**Oppervlaktebescherming en -
behandeling**

Technische Eigenschappen

- Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
- Geur: oplosmiddel.
- Vlampunt/ontvlambaarheid: -60 °C (drijfgas).
- Explosiegrenzen (ontploffingsgevaar): 1.4 - 32 vol % (drijfgas).
- Dampspanning (bij 20°C): 4000 hPa.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.73.
- Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar.
- Oplosbaar in: ethanol, ether.
- Relatieve dampdichtheid: > 2.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Primer 903 - aerosol 150ml

590913000

Product [903]

Karakteristieken

- Is ontwikkeld voor gebruik bij reparatie en verlijming van alle niet vezelgevulde kunststoffen met 2-component polyurethaansystemen.
- Kan gebruikt worden bij kunststoffen onderdelen waar het soortelijk gewicht lichter is dan water.

Toepassingen

- herstellen van harde en flexibele kunststoffen zoals: koplampen, bumpers, sierlijsten, kunststofpanelen, ...
- voor gebruik met Novatio lijmen en tapes.

Gebruik

- Zuinig en gelijkmatig verstuiven.
- Laten drogen.

Geeft geen meerwaarde op metalen of vezelgevulde kunststoffen.