



# Spotrepair

VOOR EEN TRAPLOZE OVERGANG OP BIJGEWERKTE LAKZONES

- ✓ Vernisverdunner.
- ✓ Oude en nieuwe vernis vloeien in mekaar.
- ✓ Ideaal na het gebruik van Novaclear Coat.
- ✓ Goed polijstbaar.
- ✓ Snel schuurbaar.

**Oppervlaktebescherming en -  
behandeling**

## Technische Eigenschappen

- Vorm: aërosol.
- Kleur: transparant.
- Reuk: Karakteristiek.
- Dampdruk (bij 20°C): 5200hPa.
- Dichtheid (bij 20°C): 0,75 g/cm<sup>3</sup>.
- Wateroplosbaarheid: niet.
- Mengbaarheid met water: gering mengbaar.
- VOC (EU): 751,4 g/l.
- Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en vorstvrij bewaren.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Spotrepair - aerosol 400ml

120920000

## Product [SRP]

### Karakteristieken

Spotrepair is ideaal voor het overlappen van natte zones na toepassing van Novaclear Coat. Spotrepair heeft excellente verdunningseigenschappen om oude en nieuwe vernis in mekaar te laten vloeien. Spotrepair vergemakkelijkt het polijsten. Spotrepair is essentieel voor een goed resultaat en is tijdsbesparend.

## Gebruik

- De te behandelen ondergrond opschuren met een korrel n° 2000.
- 2 tot 3 dunne lagen aanbrengen op de transitzones van de verse Novaclear Coat en de bestaande vernis om een homogene verdeling te bekomen.
- Resterende markeringen wegwerken met Novacare NC1.