

Surface Renewer

Oppervlaktebescherming en -
behandeling



REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PVC

- ✓ Reinigt, doet de originele kleur herleven en geeft een diepe glans.
- ✓ Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering.
- ✓ Eenvoudig aan te brengen met onmiddellijk resultaat.

Technische Eigenschappen

- Uitzicht: vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- Viscositeit (20°C): 1mPa.s.
- Relatieve dichtheid (20°C) 0.790 kg/L.
- Zelfontbranding: 200°C.
- Vlampunt: 27°C.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Dampspanning (20°C): 460 Pa.
- Kookpunt/kooktraject: 130-300°C.
- Smeltpunt/smeltraject: <-20°C.
- Vluchtige organische stof, %: 68,220.
- Vluchtige organische stof, gr/l: 538,2.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen en opslag: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Surface Renewer - fles 400ml

485302000

Product [SUR]

Karakteristieken

Surface Renewer is een kant-en-klare reiniger voor het vernieuwen van UV-verweerde coating van aluminium schrijnwerk of andere gelakte oppervlakken en poederlakken.

Bij een regelmatige behandeling met Surface Renewer wordt de ondergrond gevoed en blijft een nieuw uitzicht behouden.

Toepassingen

- Geschikt voor alle gelakte (niet geverniste) of gepoederlakte materialen: ramen & deuren, garagepoorten, veranda's, dakramen, terrassen, carports, balustrades,
- Op kunststof: ramen en deuren, rolluiken, mobilhomes, caravans, pleziervaartuigen, sportvliegtuigen,

Gebruik

- preventief: aanbrengen op gezonde, zuivere en droge oppervlakken met een zachte, zuivere en droge spons. Nawrijven met een zuivere, zachte doek.
 - curatief: vuile, verweerde oppervlakken grondig reinigen met Novakleen en drogen vóór het behandelen met Surface Renewer.
- Dosering: enkel puur gebruiken.