

Novastop Radiator

Additieven



LEKKEN IN GESLOTEN WATERCIRCULATIESYSTEMEN VOORKOMEN EN HERSTELLEN

- ✓ Compatibel met alle koelvloeistoffen op waterbasis.
- ✓ Veilig in gebruik voor metalen en plastic onderdelen.
- ✓ Verstopt het systeem niet en verhelpt geruis.
- ✓ Bevat additieven die smeren en andere die corrosie en kalkaanslag voorkomen.

Technische Eigenschappen

- Basis: water.
- Uitzicht: korrelige vloeistof met hoge viscositeit.
- Kleur: rood-bruin.
- pH: 11,2.
- Niet brandbaar.
- Verbruik: 1 busje volstaat voor 25l vloeistof.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novastop Radiator - fles 250ml

740103000

Product [NSR]

Karakteristieken

Novastop Radiator is veilig voor het snel en blijvend lekherstel in gesloten watercirculatiesystemen te herstellen. Novastop Radiator is geschikt voor alle types radiatoren en is compatibel met alle koelvloeistoffen op waterbasis. Novastop Radiator verstopt niet en bevat additieven die corrosie voorkomen en die de smering van de waterpomp bevorderen. Dicht alle metalen (koper - alu - ijzer) en synthetische materialen.

Toepassingen

- snel en blijvend dichtend van lekken in radiatoren en pakkingen.
- snel en blijvend dichtend van haarscheurtjes in motorblokken en koelsslangen.
- ideaal om lekken te voorkomen.
- snel en efficiënt herstellen van kleine lekken in gesloten verwarmingsinstallaties.

Gebruik

- Motor op bedrijfstemperatuur brengen.
- Verwarming aanzetten.
- Goed schudden voor gebruik.
- In de radiator gieten.
- Motor gedurende 5 minuten laten draaien.
- Koelvloeistof terug op peil brengen.

Behandelt tot 25 liter water. Vervuilde circuits eerst reinigen met Novaflush Radiator.