



# Butalu Crepe

BUTYLTAPE OP REKBARE ALUFILM

- ✓ Plastische afdichtingsband voor duurzame herstelling en bescherming.
- ✓ Gemakkelijk de beste pasvorm.
- ✓ Vermijd het gebruik van nagels en nieten.
- ✓ Luchtdicht.

## Technische Eigenschappen

- Samenstelling: aluminiumlaag op butylrubber.
- Kleur: toplaag: antraciet; lijmlaag: grijs.
- Dikte: 1,2 mm.
- Lengterek: 60%.
- Treksterkte: 150N / 50 mm.
- Breukrek: 20 % ( in de lengte na 60% rek).
- Solventgevoelig: ja.
- Soortelijk gewicht: 1,4 g/cm<sup>3</sup>.
- Pelkracht: >70N.
- U.V. bestendigheid: zeer goed.
- Toepassingstemperatuur: +3°C tot + 40°C.
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C met pieken tot +140°C gedurende 24 uren.
- Stockage 24 maanden op een droge, beschermde plaats bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.
- Vriestemperaturen kunnen het product niet beschadigen, bij temperaturen hoger dan +30°C kan de beschermfolie moeilijker te verwijderen zijn.

## Verpakking

Butalu Crepe antraciet - rol 250mm / 5m

603825000

## Product [BAC]

### Karakteristieken

Butalu Crepe is een zelfklevende butyl afdichtingstape op een uitrekbare film van versterkt aluminium. De speciaal gefronste aluminiumlaag kan tot 60% uitgerokken worden. Butalu Crepe is ontwikkeld voor het luchtdicht maken van woningen, passend in het concept van passieve woningbouw. Butalu Crepe past zich perfect aan alle onregelmatige vormen en structuren aan.

### Toepassingen

Voor afwerking van dakranden, hoeken en schouwen en is ook een ideaal membraan voor het afdichten van daksteunpunten. Butalu Crepe past zich perfect aan aan alle onregelmatige vormen en structuren zoals van daken, dakkapellen, lichtkoepels, goten, leidingen, ... , en is compatibel met de meeste bouwmaterialen, metalen en synthetische materialen.

## Gebruik

- Beschermfilm verwijderen.
- Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond.
- Aandrukken met rol.

Op zeer poreuze materialen eerst een laag Butaseal of Seal & Bond PH Butyl aanbrengen zodat die de oneffenheden vult en zodoende de afdichting garandeert.