

HL-Fix Bundle and Tie



VEILIG, SNEL EN GEMAKKELIJK BUNDELEN EN BINDEN

- ✓ Sterke, flinterdunne haak en lusband in polypropyleen.
- ✓ Lage pelkrachtweerstand en hoge treksterkte.
- ✓ Ook veilig op de meest gevoelige materialen door de zachte afwerking.
- ✓ Voor binnen- en buitengebruik.

Technische Eigenschappen

- Drager: polypropyleen.
- Breedte: 15mm.
- Lengte: 3m.
- Gemiddelde pelkracht: nieuwe tape: 88,84 g/cm².
- Na 3000 hersluitingen: 67,11 g/cm².
- Gemiddelde treksterkte: nieuwe tape: 1,46 kg/cm².
- Na 3000 hersluitingen: 1,31 kg/cm².

Verpakking

HL-Fix Bundle and Tie - dispenser	562999000
HL-Fix Bundle and Tie zwart - rol 15mm / 3m	562915000
HL-Fix Bundle and Tie geel - rol 15mm / 3m	562815000

Product [VBT]

Karakteristieken

HP-Fix BT is een zeer fijne polypropyleen die gebruikt wordt om te binden en te bundelen. Door de speciale technologie werd een lage pelkrachtweerstand bekomen, die gebruiksgemak garandeert. Deze staat lijnrecht tegenover de hoge treksterkte, bekomen door geoptimaliseerde haak-lusverbinding. De zachte afwerking respecteert de gevoeligste materialen (en zelfs planten). HL-Fix BT kan honderden keren hersloten worden. Hoe groter de overlapping, hoe sterker de verbinding.

Toepassingen

- zwarte versie om neutraal te bevestigen en te bundelen.
 - fluogele versie om zichtbaar, en dus veiliger te binden.
- Met handige dispenser met riemklem en snijmes.

Gebruik