

Novatex Tape HD



DE TOPKLASSE TEXTIELTAPE

- ✓ Weer- en waterbestendig.
- ✓ Directe trekkracht, ook op ruwe materialen.
- ✓ Temperatuur- en scheurbestendig.

Technische Eigenschappen

- Drager: PE gecoat textiel.
- Lijmtype: hotmelt / synthetische rubber.
- Totale dikte: 0,26 mm.
- Kleefkracht op staal: 30 N/25 mm.
- Kleefkracht op PE: 24 N/ 25mm.
- Kleefkracht op steen bij 0°C: 30 N/25 mm.
- Kleefkracht op steen bij 23°C: 27 N/ 25 mm.
- Treksterkte: 110 N/ 25 mm.
- Oplosmiddelvrij.
- Gebruikstemperatuur: van -25°C tot +60°C.
- Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +50°C.

Verpakking

Novatex Tape HD grijs- rol 50mm / 50m

561128000

Product [NTX HD]

Karakteristieken

Novatex Tape HD is een superbestedige textieltape die zeer goed weerstaat aan veroudering. Deze HD-uitvoering kreeg een extreem zachte hot melt lijmlaag die het mogelijk maakt op moeilijke ondergronden te kleven, zoals op tapijt en zelfs op steen en beton; de synthetische rubberlijm is bovendien temperatuurbestendig. De bovenlaag van Novatex Tape HD is weerbestendig, waterbestendig en is bovendien heel sterk.

Toepassingen

Novatex Tape HD heeft een hoge initiële hechting op ruwe oppervlakken zoals steen, beton, baksteen, ... , maar ook op tapijt en zelfs op moeilijke kunststoffen zoals polyethyleen. Novatex Tape HD is ook toepasbaar bij extreem lage temperaturen tot -25°C.

Gebruik