



Novapush

SNELKOPPELING VOOR SYNTHETISCHE LEIDINGEN

- ✓ Snel en eenvoudig koppelen en ontkoppelen.
- ✓ Vereist geen gereedschap.
- ✓ Zowel voor polyamide als nylon leidingen.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: behuizing in H.R. polymeer, grijpring in roestvrij staal, afdichtingsring in Perburan (Nitriël).
- Toegelaten medium: perslucht.
- Werkdruk: max. 20 bar.
- Temperatuurbestendigheid: van -20°C tot en met +80°C.

Verpakking

Novapush R - 9mm	391090000
Novapush R - 10mm	391100000
Novapush R - 11mm	391110000
Novapush R - 14mm	391140000
Novapush H - 4mm	392040000
Novapush H - 6mm	392060000
Novapush H - 8mm	392080000
Novapush H - 10mm	392100000
Novapush H - 12mm	392120000
Novapush H - 14mm	392140000
Novapush T - 4mm	393040000
Novapush T - 6mm	393060000
Novapush T - 8mm	393080000
Novapush T - 12mm	393120000
Novapush T - 14mm	393140000

Product [PUS]

Karakteristieken

Novapush maakt snel en eenvoudig koppelen en ontkoppelen mogelijk zonder gereedschap, dus uitstekend voor depannage bij onverwachte schade. Novapush kan gebruikt worden op zowel polyamide als nylon leidingen en is volledig lekvrij door de ingebouwde O-ring.

Gebruik

- Snij de leiding perfect haaks. Dit kan perfect met de Novatio Leidingknipper (voor leidingen van 4 tot en met 12 mm).
- Duw de leiding stevig in de koppeling.
- Aansluiting en afdichting zijn meteen gerealiseerd.