



TT-707

Dieseltilsætning

VEDLIGEHOLDELSE AF HØJTYDENDE DIESELMOTORER

- ✓ Velegnet til alle typer dieselmotorer.
- ✓ Renser og smører hele kredsløbet.
- ✓ Fjerner og mikroniserer vand.

Tekniske info

Udseende: flydende.
Farve: strågul.
Vægtfylde: 0,88 kg/l.
Duft: specifik.
Antændelsepunkt: >60 °C.

Emballage

TT-707 Dieseltilsætning - dunk 25L	TT707A
TT-707 Dieseltilsætning - dunk 5L	TT707C

Produkt

Karakteristika

TT-707 forbedrer motorydelsen og reducerer forbruget. Stiger fra 2 til 5 point i diesel cetantal. Mikroniserer vandets overfladespændinger i tanken og formindsker dermed de dertil forbundne risici for filtre, dyser og pumper. Forbedrer smøring af pumpen og indsprøjtningdyserne. Holder pumpen, indsprøjtningdyserne og hele kredsløbet rent.

Anvendelse

TT-707 tilsættes lagertanke eller direkte i tanken på køretøjer i et procentforhold mellem 0,1% og 0,4%.

- 50 liters tank: tilsæt mellem 50 ml og 200 ml
- 100 liters tank: tilsæt mellem 100 ml og 400 ml
- 1000 liters tank: tilsæt mellem 1 og 4 liter