



TT-1006

Koncentreret rensmiddel

UNIVERSAL-AFFEDTER

- ✓ Effektiv.
- ✓ Universal.
- ✓ Økonomisk.

Tekniske info

- Koncentreret produkt.
- Udseende: flydende.
- Farve: gul.
- Duft: parfumeret.
- Antændelsepunkt: >60°C.
- Vægtfylde: 1,030 kg/L.
- Vandopløselighed: fuldt opløseligt.

Emballage

TT-1006 Koncentreret rensmiddel - tromle 210L	TT1006
TT-1006 Koncentreret rensmiddel - dunk 25L	TT1006A
TT-1006 Koncentreret rensmiddel - dunk 60L	TT1006B
TT-1006 Koncentreret rensmiddel - dunk 5L	TT1006C
TT-1006 Koncentreret rensmiddel - dunk 10L	TT1006D

Produkt

Karakteristika

TT-1006 kan anvendes til mange almindelige rengøringsopgaver. Den kan meget nemt fortyndes i vand og er dermed økonomisk. Den garanterer perfekt rengøring.

Anvendelsesområder

Bil, hjem, maritimt, industri.
Fremragende til rengøring af klima-læggets styreenheder.
Til anvendelse på alle typer materialer og overflader. Selv på aluminium.

Anvendelse

Blandeskema:

- 1: 3 Motor, fælge, olierester, værktøj og maskiner.
- 1: 8 Aluminium, fliser, og ovne. Både industri og privat.

1: 20 Maskiner, landbrugsmaskiner, malkeudstyr og rengøring af stalde.

1: 50 Denne opløsning er velegnet til vask af køretøjer og landbrugsmaskiner. Fjerner skidt og snavs, tjære og asfalterester. Desuden effektiv som insektfjerner.

1: 100 Glas og spejlrens.

 Clean