



# TT-505 Motorolie sae 5W-40

ALSIDIG AVANCERET SYNTETISK MOTOROLIE

- ✓ Fremragende beskyttelse mod slid
- ✓ Universal anvendelse
- ✓ Brændstofbesparende

## Tekniske info

- Densitet ved +15 °C: 0.850 kg/L.
- Viskositet ved -30 °C: 5760 mPa.s.
- Viskositet ved +40 °C: 74,80 mm<sup>2</sup>/s.
- Viskositet ved +100 °C: 13,20 mm<sup>2</sup>/s.
- Viskositetsindeks: 180.
- Antændelsepunkt: +224 °C.
- Flydepunkt: -36 °C.
- Total basetal: 7,4 mgKOH/g.
- Sulfataske: 0,78%.
- Noack: 9,2%.

## Emballage

TT-505 Motorolie sae 5W-40 - dunk 5L	TT505C
TT-505 Motorolie sae 5W-40 - dunk 20L	TT505A

## Produkt

### Karakteristika

Takket være en moderne og omhyggelig afbalanceret Mid SAPS pakke af tilsætningsstoffer og en syntetisk basisolie af høj kvalitet, er TT-505 en alsidig syntetisk højtydende olie. Den er kompatibel med partikelfiltre, katalysatorer og motorer fra tidligere generationer, hvilket gør TT-505 egnet til al slags anvendelser. Velegnet til forlængede olieskifteintervaller, hvis det understøttes af producenten.

### Anvendelsesområder

Til personbiler og varevogne og velegnet til den nyeste generation af benzin- og dieselmotorer uden partikelfilter. Slå op i produktets vejledende database for at finde den korrekte anvendelse.

### Specifikations

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.51
- Approved under VW 505.00/505.01
- GM dexos 2
- Porsche A40
- Ford M2C917-A

