

Alu 1000



ALUMINIUMSCOATING SOM KAN SVEJSES OG LAKERES

- ✓ Kombination af ren aluminium og udvalgte syntetiske resiner til en unik adhæsion.
- ✓ Kooperativ under svejsning med punktsvejsere og semi-automatisk maskine; vådt eller tørt.
- ✓ Perfekt malbar og temperaturresistens.

Beskyttelse og behandling af overflader

Tekniske info

- Sammensætning: aluminium med syntetisk resin.
- Farve: aluminium.
- Udseende: satin / skinnende.
- Smeltepunkt: ved temperaturer omkring +650°C vil aluminiumsdelene smelte og hæftes til overfladen.
- Anbefalede lag: afhængig af anvendelse eller underlaget er 1 flydende lag tilstrækkeligt.
- Hæfter på: jernholdige og ikke-jernholdige metaller, stål, galvaniseret stål, børstet aluminium,... samt træ og de fleste syntetiske materialer.
- Kemisk resistens: modstår de fleste syrer og baser; vandresistent.
- VIGTIGT: påfør Alu 1000 som grundlag, afslut med lak.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Alu 1000 - aerosol 400ml

112002375

Produkt [ALU]

Karakteristika

Alu 1000 er et stærkt anti-korrosivt lag, som binder kraftigt på metaller som stål, zinkbelagt stål, aluminium, fleste laktyper, syntetisk materiale... Udsat for højere temperaturer sker der automatisk en aluminisering. Danner ved hjælp af fusionspenetration en helhed sammen med punktsvejsningen og pladearbejdet og forebygger på denne måde rustdannelse. Alu 1000 er elastisk, kemisk resistent og er perfekt malbar med de fleste primere.

Anvendelsesområder

- Som gennemsvajseligt grundlag i svejseindustrien, generelt vedligehold, karosseriarbejde, garager,...
- Som et anti-korrosionslag til solfangere, centralvarmeanlæg, udstødninger, bremsekalibre,...

Anvendelse

- Omrystes omhyggeligt efter at have frigjort blandekuglen.
- Påføres på et rent, stabilt og tørt underlag. Opkrads om nødvendigt først.
- Påføres fra en afstand på 25 cm i tynde lag.
- Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.

Kan affedtes med Safety Clean efter tørring. Påfør Alu 1000 som et grundlag, slut med lak.

 Beskyttelse og behandling af
overflader