



Silicone Spray H1

DEN UNIVERSELLE SMØRING OG BESKYTTELSE

- ✓ Lugtfri, gennemsigtig og super fin smøring.
- ✓ Vandafvisende, forhindrer oxidation og rust.
- ✓ Ekstremt temperaturområde fra -50°C til +250°C.



Tekniske info

- NSF registreringsnummer: 140738, kategori H1.
- Kompatibel med: FDA, titel 21, sektion 178.3570.
- Fri for: bly, animalsk fedt.
- Duft: lugtfri.
- Modstår: vand og saltvand.
- Temperaturresistens: -50°C til +250°C.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Silicone Spray H1 - spraydåse 400ml

201501375

Produkt [SS1]

Karakteristika

Silicone Spray H1 har fremragende smøre- og smøreegenskaber med god temperaturbestandighed og takket være dens lave overfladespænding har den god vedhæftning og holdbarhed og giver modstand mod rust og oxidation. Silicone Spray H1 er specielt designet til let og gennemsigtig smøring til præcisionsmekanik. Det efterlader også en vandafvisende og antioxidant film.

Anvendelsesområder

Silicone Spray H1 er velegnet til alle fødevarerproducerende virksomheder og firmaer, som designer, reparerer og vedligeholder emballeringssystemer, maskiner og tilbehør til fødevarerindustrien så som:

- alle fødevareraktiviteter
- slagterier
- mejerier
- bagerier
- konservesfabrikker
- bryggerier
- flaskefremstillingsudstyr
- kartonfabrikker

Anvendelse

- Shake can thoroughly before use.
- Make sure the surface to be treated is clean and dry.
- Spray evenly over the surface from a distance of 25 to 30 cm.