



Tip Tap

UNIKT SMØREMIDDEL TIL METALARBEJDE

- ✓ Til alle former for metalarbejde så som skæring, boring, fræsning og gevindskæring.
- ✓ Smørende og kølende virkning.
- ✓ Hindrer værktøj i seizing, øger dets levetid.
- ✓ Hindrer at bor splintres.
- ✓ Økonomisk i brug.
- ✓ Forbliver hvor den sprayeres på.
- ✓ Jetspray-mundstykke til at nå vanskeligt tilgængelige områder.

Tekniske info

- Udseende: aerosol.
- Basis: mineralolie og additiver.
- Farve: klar, lys gul.
- Flammepunkt for det aktive stof: 180°C.
- Massefylde: 0.8 +/- 0.1 kg/dm.
- Brændbarhed: meget let antændelig
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Tip Tap - spraydåse 400ml

231001375

Produkt [TTA]

Karakteristika

Tip Tap er en specielt udviklet skærevæske til enhver form for metalarbejde så som gevindskæring, wireskæring, boring, savning, fræsning osv. Kontrolleret smøring og praktisk talt øjeblikkelig køling øger værktøjs levetid og forbedrer arbejdsresultatet.

Tip Tap er et universelt produkt til behandling af det hårdeste anti-rust stål så som rustfrit stål osv. samt blødere metaller som aluminium, messing eller kobber.

Tip Tap er økonomisk i brug, drypper ikke og flyder ikke væk, selv anvendt på ujævne overflader.

Der forekommer intet tab på grund af spild, drypning eller fordampning.

Tip Tap køler og smører.

Anvendelse

- savning i metal: der sprayeres blot langs skærekanten
- boring i metal: der sprayeres direkte på stedet, hvor der skal bores