



Grease NLGI3

HEAVY DUTY FEDT

- ✓ Højtryksresistent.
- ✓ Indeholder anti-slid additiver.
- ✓ 100% vandresistent.
- ✓ Korrosionsbeskyttelse, modvirker rust og fastkøring.
- ✓ God temperaturrestens.

Tekniske info

- Farve: gullig.
- Basisolie: mineralolie.
- Penetration, bearbejdet: 220-250 / 0,1 mm.
- Dråbepunkt: 190°C.
- Temperaturområde: -30°C op til +130°C kortvarigt op til +150°C.
- Vandresistens: fuldt resistent.
- Kobberkorrosion: korrosionsgrad 1.
- Oxidationsstabilitet: < 0,35 bar.
- Mekanisk-dynamisk test: pass B/120°C.
- Kinematisk viskositet: 290 mm²/s ved 40°C, 20 mm²/s ved 100°C.
- Opbevaring: 80 måneder, tørt, køligt og frostfrit.

Emballage

Grease NLGI3 - tube 400gr

231150375

Produkt [NLGI3]

Karakteristika

- Grease NLGI 3 er en let farvet heavy duty fedt baseret på en lithium-12-hydroxy stearatsæbe til langtidssmøring ved høj last.
- Grease NLGI 3 er en relativt rigid fedt.
- Grease NLGI 3 er til langtidssmøring af rulle- og glidelejer, også velegnet i tilfælde af høje laster.
- Grease NLGI 3 reducerer slid takket være den særdeles gode resistens over for højt tryk.
- Grease NLGI 3 har en god temperaturrestens.

Anvendelsesområder

- til motorkøretøjer. lejer, vandpumper til heavy duty
- til langsomt- og hurtigtkørende gear som langtidssmøring (flaskepåfyldningsmaskiner, forseglingsmaskiner), selv i fugtige omgivelser.
- til entreprenørmateriel og landbrugsredskaber, beskytter lejerne mod støv og fugt.
- som forseglingsfedt
- til glideskinner og kabelbaner i elevatorer

Anvendelse