



# Easy Cable

HIGH TECH FEDT SOM SPRAY

- ✓ Letter montering og demontering.
- ✓ Effektiv på alle plastikkomponenter, med eller uden forseglingsgummi.
- ✓ Gør det lettere at "trække" elektriske kabler igennem.
- ✓ Sikker på alle overflader.
- ✓ Tørrer hurtigt og efterlader et minimum af restprodukt.
- ✓ Anvendelig overalt, såvel i den elektriske industri som til sanitære installationer,....

## Tekniske info

- Smeltepunkt: 0°C.
- Kogepunkt: 100°C - 221 °C.
- pH værdi: 8
- Udseende: flydende.
- Flammepunkt: 70°C.
- Selvantændelse: 255°C. Farve: transparent-hvid.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

Easy Cable - spraydåse 400ml

233985375

## Produkt [ECB]

### Karakteristika

- Easy Cable er en spray til monteing og demontering af alle syntetiske materialer.
- Easy Cable gør det lettere at skubbe/trække kabler gennem rør.
- Easy Cable er anvendelig overalt, i den elektriske industri, til sanitære installationer, HVAC domotik,...
- Easy Cable er et smøremiddel til alle typer af kabler.

### Anvendelsesområder

- gør det nemmere at skubbe/trække kabler gennem rør med koaksialkabler
- forhindrer den centrale kerne i kablet i at brække under alvorlig belastning: det præ-fleksible kabel er lettere at trække igennem kabelkanaler
- gør det nemt at montere gummi i verandaer & drivhuse, nemt at fjerne fra glas
- gør det nemmere at montere solfangere

## Anvendelse