

Inox-Pro

DEN PROFESSIONELLE BESKYTTELSE TIL ALLE IKKE-JERNHOLDIGE METALLER



- ✓ Overfladen bliver antistatisk og smudsafvisende.
- ✓ Danner en tør, skinnende film med en lang levetid.
- ✓ Fri for silikoner, olier og opløsningsmidler.
- ✓ Ideel på rustfrit stål, krom, kobber, aluminium, glas,...
- ✓ NSF godkendt til fødevarerindustrien.



Tekniske info

- Temperaturresistens: fra -10°C til +150°C.
- Farve: farveløs.
- Vandopløselighed: blandbar med vand.
- Damptryk ved 20°C: 3500 hPA.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Inox-Pro - spraydåse 400ml

480504375

Produkt [IXP]

Karakteristika

Inox-Pro rengør, forskønner og beskytter i en enkelt proces. Inox-Pro beskytter og rengør matte eller polerede metalflader som inox, aluminium, krom, ikke-jernholdige metaller,....
 Inox-Pro efterlader et antistatisk lag og forhindrer snavs i at sætte sig på overfladen.
 Inox-Pro kan også anvendes til behandling, beskyttelse og rengøring af keramiske dele, behandlet træ, glas og plastik.
 Inox-Pro påvirker ikke glas, plastik eller gummi.

Anvendelsesområder

- Rengøring af rustfrit stål og metaller, vinduer, køkkener, døre, elevatorer, haner, emhætter, industrikøkkener, baderumsmøbler,....
- Rengøring og beskyttelse af kromdele på biler som udstødninger, safarigitre,....

Anvendelse

- Shake the canister well before use.
- Spray evenly on the surface.
- With a dry, soft cloth, spread it out thinly and then bring it to a shine.