



Wheel Cleaner

HØJAKTIV, KRAFTFULD FÆLGRENS

- ✓ Rengør effektivt og er selvneutraliserende.
- ✓ Ikke mere skrubning.
- ✓ Indeholder en farveindikator som falmer når processen er afsluttet, og syrerne er neutraliserede.
- ✓ Fuldt opløselig i vand.

Tekniske info

- Form: flydende.
- Lugt: skarp.
- Farve: lilla.
- Viskositet mPa.s / 20°C: 1.
- Relativ densitet / 20°C: 1.071.
- pH: 0.7.
- Selvantændelse: +310°C.
- Vandopløselighed: fuldt opløselig.
- Damptryk / 20°C hPa: 23.
- Kogepunkt / kogekurve °C: 100 - 290.
- Smeltepunkt °C: 0.
- Forbrug: bilfælge 5 - 10 ml, lastbilfælge 15 - 40 ml.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Wheel Cleaner - dunk 5L

494005375

Produkt [WCL]

Karakteristika

Wheel Cleaner er et professionelt rengøringsmiddel til stål og letmetalsfælge.

Wheel Cleaner er hurtig og effektiv til at fjerne bremsevæske, olie, fedt, tjære,...

Wheel Cleaner indeholder en lilla farveindikator, som falmer, når processen er afsluttet, og syrerne er neutraliserede.

Wheel Cleaner kan neutraliseres hurtigere med vand.

Anvendelsesområder

Hurtig, effektiv fjernelse af bremsevæske, olie, fedt, tjære og forureninger af forskellig art fra såvel stål- som letmetalsfælge.

Anvendelse

- Må ikke anvendes på meget varme overflader eller på polerede fælge.
- Wheel Cleaner kan have en irriterende effekt på et ødelagt lag af maling.
- Spray Wheel Cleaner fra en afstand på 20 cm for at dække hele arealet, som skal rengøres.
- Lad produktet virke nogle få minutter, maksimum 15 minutter. Den lilla farve falmer langsomt.
- Om nødvendigt skrubbes med en blød børste.
- Skyl efterfølgende grundigt med højtryksvand.

VIGTIGT: lad ikke Wheel Cleaner tørre på overfladen, som skal rengøres. Test inden brug på rustfrit stål og umalede aluminiumsflader.