



# Seal & Bond MS Screen Plus

Klæbe- og tætningsmidler

## 1-KOMPONENT KLÆBER

- ✓ Positiv euro NCAP køretest efter 1 time.
- ✓ Holder formen, hurtig hærdning.
- ✓ Stærk øjeblikkelig limning, brudstyrke og vridningsstabilitet.
- ✓ UV-resistent, ældes ikke, vandtæt.
- ✓ Limning uden primer på fernis, lak, galvaniserede overflader, hvide metaller, aluminium osv.
- ✓ En åben patron kan holde længe.
- ✓ Kan påføres manuelt med med en pneumatisk fugepistol.
- ✓ Uhærdede klæberester er nemme at fjerne.

## Tekniske info

- Basis: high tech MS polymer.
- Farve: sort.
- Relativ tæthed: 1.5 g/m<sup>2</sup>.
- Viskositet: pasta.
- Shore hårdhed (DIN 53503): 50 Shore A
- Efter 3 uger ved 23 °C / 50% relativ luftfugtighed.
- Krympning (DIN52451): < 5%.
- Massefylde (DIN EN 27390): synker ikke ved samling på op til 40 mm tykkelse.
- Brudstyrke: > 450%.
- Modul ved 100 % styrke: 1.0 N/mm<sup>2</sup> 23°C (DIN 53504 S2).
- Rivestyrke (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm<sup>2</sup>.
- Hindedannelse: +/- 5 min.
- Klæbefri: efter 24 timer 2.5 mm, efter 48 timer 3.5 mm.
- Hærdetid: 6 timer ved 23°C ved R.V. på 50%.
- Temperaturområde: fra -40°C til 90 °C
- Anvendelsestemperatur: min. +5 °C – maks.40 °C.

## Produkt [SMS+]

### Karakteristika

Seal & Bond MS Screen Plus er en 1-komponent MS polymer klæber, som hærdes ved luftfugtighed. Seal & Bond MS Screen Plus tørrer hurtigt uden primer. Mindre risiko for påføringsfejl. Seal & Bond MS Screen Plus klæber hurtigt og har en fremragende permanent hæfteevne på fernis, hvide metaller, glas, PVC, aluminium. Seal & Bond MS Screen Plus har en høj brudstyrke og viser ingen tegn på ældning. Seal & Bond MS Screen Plus er nem at anvende og behøver ingen opvarmning som andre højmodulprodukter.

- Kemisk styrke:
  - god: vand, hawand, alifatiske opløsningsmidler, olier, fedt, fortyndede organiske syrer og lud;
  - middel: estere, ketonestoffer og aromater;
  - dårlig: koncentrerede syrer, klorid-opløsningsmidler;
- fuldt vejrbestandig
- Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

Seal & Bond MS Screen Plus - patron 290ml

537396375

## Anvendelse

- fjern som minimum en del af den gamle vinduesklæber
- affedt klæbefladen med NOVATIO Safety Clean og blæs tør;
- rengør vinduet med NOVATIO Safety Clean og NOVATIO Multifoam: spray, tør med en klud og tør efter med en ren klud;
- smør Seal & Bond MS Screen jævnt på køretøjet eller på vinduet;
- åben vinduerne, placer forruden, tryk, juster og tryk om nødvendigt yderligere (inden for 2 minutter).