



Two Way Tape

DOBBELTSIDET SKUMTAPE TIL PERMANENT FASTGØRING

- ✓ Ekstra stærk, høj brudstyrke og elatsticitet.
- ✓ Resistent over for olie, benzin, diesel, kemikalier og vejrlig.
- ✓ Ren og enkel at anvende.
- ✓ Permanent vedhæftning på rene overflader.
- ✓ Flytbar.

Tekniske info

- Skum: sort, tværbundet polyethylen med lukket cellestruktur.
- Klæbemiddel: acrylharpiks, reagerer på tryk.
- Bagbeklædning: ensidet silikonebelagt grøn polyethylenfilm.
- Massefylde: 100 kg/m³
- Klæbeevne på stål: 1365g/20 mm (7 dage/20°C).
- Forskydningsstyrke: 7.5 kg/cm².
- Funktioner: høj fastholdelsesstyrke, fremragende resistens over for vejrlig og olie.
- Sluttemperatur efter 7 dage: -40°C til +100°C.
- Min. anvendelsestemperatur: +10°C.
- Tykkelse: 0.9 mm.
- Test inden brug klæbeevnen på underlag baseret på PP, PE, silikoner og bitumen (se den enkelte tape)
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

Emballage

Two Way Tape - rulle 19mm / 10m

550198000

Produkt [TWT]

Karakteristika

Two Way Tape består af 0.8 mm sort, tværbundet, polyethylenskum med lukket cellestruktur, hvor begge sider er coatede med et acrylklæbemiddel.

Two Way Tape besidder meget høje klæbende og kohæsive egenskaber med mulighed for repositionering.

Two Way Tape har en høj fastholdelsesstyrke og en fremragende resistens over for vejrlig og olie.

Two Way Tape leveres i fem forskellige dimensioner for at lette arbejdsopgaverne.

Anvendelsesområder

- montering af stødlisters og emblemer på biler
- montering af navneplader og bogstaver
- montering af indvendige og udvendige beklædninger
- montering af spoilere
- montering af elektroniske komponenter
- ideel ved høje temperaturudsving

Anvendelse