



Novatex Tape

KVALITETSTAPE TIL UNIVERSEL VEDLIGEHOVELSE OG REPARATION

- ✓ Vævet stoftape, forsynet med en polyethylenbeskyttelse og en stærkt klæbende coating.
- ✓ Vandtæt.
- ✓ Ekstremt høj klæbeevne.
- ✓ Varmeresistent op til 95°C.
- ✓ Klæber til de fleste overflader.

Tekniske info

- Tapetykkelse: 0.279 mm.
- Trækstyrke: 112 N/25 mm.
- Brudforlængelse: 9 %
- Klæbeevne på rustfrit stål: 16 N/25 mm.
- Temperaturrestens: normalt -10°C op til 80°C; +95°C i 30 minutter.
- Tapemateriale: polyester-bomuldsstof lamineret på en PE-bagbeklædning.
- Klæbestof: kraftigt klæbende, baseret på naturgummi.
- Resistens over for havvand: kun ved lejlighedsvis kontakt. Test klæbeevnen på underlag baseret på PE, PP, silikoner og bitumen inden brug.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Novatex Tape sort - rulle 50mm / 50m	561018000
Novatex Tape grå - rulle 50mm / 50m	561028000

Produkt [NTX]

Karakteristika

Novatex Tape er en vævet stoftape forsynet med en polyethylenbeskyttelse og en stærkt klæbende coating. Novatex Tape er nem at rive af, også på langs.

Anvendelsesområder

- tætning af luftkanaler og tragte
- bundtning af kabler
- reparation af presenninger
- fiksering af dele under limning
- midlertidige fastgørelser - skillevægge
- forsegling af airconditionkanaler
- reparation af udstødningsrør
- fastgørelse af plastikfolie ved oplagring
- midlertidig forsegling af dør- og vinduesåbninger
- midlertidig reparation af ødelagte vinduer
- beskyttelse af skarpe kanter og hjørner
- essentiel i enhver firmabil

Anvendelse