



Novatex Tape HM

TEKSTILTAPE MED EN SÆRDELES HØJ ØJEBLIKKELIG KLÆBEKRAFT

- ✓ Meget hurtig klæbning takket være den varmsmeltende lim.
- ✓ Fint vævet tekstiltape, nem at rive af, selv på langs.
- ✓ Kan omplaceres.
- ✓ Meget god varmeresistens op til 60°C.
- ✓ Klæber til de fleste overflader.

Tekniske info

- Tapetykkelse: +/- 0.21 mm.
- Limtykkelse: +/- 80 micron.
- Trækstyrke: 6,5 KN/m testmetode GB 7753-87.
- Temperaturresistens: 0°C til +60°C.
- Elasticitet: 25 %
- Rolling Ball Tack: 4 testmetode GB 7125-84
- Klæbeevne: 12 timer testmetode GB 4851-84.
- Farve: gul.
- Test klæbeevnen på underlag baseret på PE, PP, silikoner og bitumen inden brug.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Novatex Tape HM gul - rulle 50mm / 50m

561038000

Produkt [NTX-HM]

Karakteristika

Novatex-Tape HM er en fint vævet tekstiltape forsynet med en stærk varmsmeltende lim med en meget høj øjeblikkelig klæbekraft. Novatex-Tape HM er nem at rive af, selv på langs.

Anvendelsesområder

- forsegling af luftkanaler
- bundtning af kabler
- reparation af portsejl
- som tredje hånd
- midlertidig fastgøring
- forsegling af airconditionkanaler
- reparation af udstødningssystemer
- fastgøring af plastikfilm ved oplagring
- midlertidig forsegling af vindues- og døråbninger
- midlertidig reparation af ødelagte vinduer
- beskyttelse af skarpe hjørner og kanter
- uundværlig i enhver firmabil
- kan anvendes som markeringstape i kombination med sort Novatex Tape.

Anvendelse