



Vulcanova Tape

SELVWULKANISERENDE TAPE, UUNDVÆRLIG PÅ ETHVERT VÆRKSTED

- ✓ Forsegler, isolerer og beskytter mod fugt og korrosion.
- ✓ Ideel til vanskeligt tilgængelige steder.
- ✓ God elektrisk isolering.
- ✓ Under stræk og overlappning danner tapen en homogen masse.
- ✓ Ideelt produkt til effektive reparationer på rør, slanger og kabler.
- ✓ Enkelt - tidsbesparende - pålideligt.

Tekniske info

- Materiale: polyisobutylen forstærket med polyethylen.
- Tykkelse: 0.5 mm.
- Brudstyrke: 2.0 MN/m².
- Brudforlængelse: 600%.
- Temperaturområde: -40°C op til +90°C.
- Vandabsorbering: 0.4%.
- Elektrolytisk korrosion: ingen.
- Brandfarlighed: antændelig.
- Resistens over for ozon: fremragende.
- Kemisk resistens over for: vanddamp, korrosive dampe, fortyndede syrer.
- Ikke kemisk resistent over for: olie, benzin, fedt, opløsningsmidler.
- Vandtæthed: ja.
- Vejsikker: ja.
- Dielektrisk styrke: 40 KV/mm.
- Volumenmodstand: 1,5 x 10¹¹/BS13//ES Ohm/m
- Dielektrisk konstant: 2.5 (50 Hz).
- Effektfaktor: 0.0014 (50 Hz).
- Hæftning: selvklebende.
- Vulcanova Tape er halogenfri.
- Test klæbeevnen på underlag baseret på PE, PP, silikoner og bitumen inden brug (se den enkelte tape).
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet

Produkt [VLT]

Karakteristika

En tilpasningsdygtig, selvklebende tape baseret på polyisobutylen. Sort.

Vulcanova Tape kan også anvendes til beskyttelse mod korrosion på metalrørsinstallationer. Elektriske egenskaber viser en høj grad af stabilitet under anvendelsesbetingelser. Tapen er ligeledes meget modstandsdygtig over for længere tids nedsækning i vand og særdeles resistent over for ozon.

Anvendelsesområder

- isolering og beskyttelse af elektriske forbindelser og kabler
- reparation og beskyttelse af kabelbundtning
- korrosionsbeskyttelse af metalrør
- midlertidige reparationer af vandslanger
- isolering af elektriske ledninger
- til forbedring af al vandmodstandsdygtighed på elektriske områder
- til sammenføjning (splejsning) og reparation af en bred vifte af el- og distributionskabler op til 46 KV.



Emballage

Vulcanova Tape - rulle 19mm / 10m	565190000
Vulcanova Tape - rulle 38mm / 10m	565380000

Anvendelse
