



Safety Clean FS

OPLØSNINGSMIDDELBASERET RENSE- OG AFFEDTNINGSMIDDEL TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

- ✓ Fremragende til uorganisk snavs som fedt, klæbestoffer, silikoner, olie,...
- ✓ Hurtig, alsidig og sikker på de fleste overflader.
- ✓ Ikke farvning og hurtigtørring.



Tekniske info

- NSF registreringsnummer: 143422, kategori K1.
- Kogepunkt/kogeområde °C: 130 - 166.
- Damptryk/20°C hPa: 4,6.
- Relativ massefylde/20°C: 0,764.
- Fysisk form/20°C: væske.
- Brændbarhed °C: 24.
- Selvantændelse °C: 200.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Duft: karakteristisk.
- Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
- Kinematisk viskositet mm²/s/20°C: 1.
- VOS indhold %: 100.
- VOS indhold g/l: 710.
- Skyl altid den rengjorte overflade med vand.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

Emballage

Safety Clean FS - spraydåse 500ml

683501375

Produkt [SSO FS]

Karakteristika

- Safety Clean FS er et NSF kategori K1 registreret produkt og fremstillet af elementer, som alle er NSF registrerede.
- Safety Clean FS er anvendelig i alle fødevarerproducerende virksomheder samt i firmaer, som udvikler maskineri og emballerings- og reparationsudstyr til fødevarerindustrien.
- Safety Clean FS er en all-round-affedter, som ikke efterlader pletter eller oliefilm. Ligeledes perfekt som afslutning og til fjernelse af vores klæbere.

Anvendelsesområder

- Alle fødevareraktiviteter, slagterier, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, bryggerier, flaskefremstilling anlæg, kartonfabrikker,...
- Perfekt til effektiv fjernelse af fedt, olie, smøremiddel, tjære, klæbestof, silikone, voks, paraffin, trykssvælte, snavs fra fugemasser og andet snavs fra motorer, kæder, generatorer, forme,...

Anvendelse

- Shake can well before use.
- Spray on the surface and allow it to act in accordance to pollution.
- Wipe dry with a clean, fuzz-free cloth.
- Repeat if necessary.