



Safety Clean Gel

TYKT OPLØSNINGSMIDDEL TIL KEMISK SNAVS

- ✓ Løber og drypper ikke.
- ✓ Lang bearbejdnings tid.
- ✓ Efterlader ingen film.

Tekniske info

- Sammensætning: alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel, bindemiddel og citrusekstrakter.
- Kogepunkt/kogeområde °C: 130 - 166.
- Damptryk/20°C hPa: 8530.
- Relativ densitet/20°C: 0.75.
- Flammepunkt °C: 24.
- Selvantændelse °C: 200.
- Vandopløselighed: uopløseligt.
- Duft: karakteristisk.
- Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
- Kinematisk viskositet mm²/s/20°C: 1.
- Flygtige organiske forbindelser (VOC) %: 100.
- Flygtige organiske forbindelser (VOC) g/l: 710.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Se venligst sikkerhedsdatabladet for at få specifik teknisk information om den enkelte pakke.

Emballage

Safety Clean Gel - spraydåse 500ml

683801375

Produkt [SSO-G]

Karakteristika

- Safety Clean Gel er et sikkert og alsidigt affedtningsmiddel i gelform, som også kan anvendes på lodrette flader. Det fjerner klæbemidler, fugemasser, silikoner, olie, fedt, voks, tjære, paraffin, trykfarve osv.
- Safety Clean Gel er et alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel tilsat limeekstrakter og er sikker at anvende på de fleste materialer så som malede flader, vinyl, glas, gummi, formica, tekstiler, de fleste syntetiske materialer osv.

Anvendelse

- Produktet påføres den overflade, som ønskes rengjort. Lad det virke under hensyntagen til graden af tilsmudsning.
- Gnid det løsnede snavs af.
- Gentag om nødvendigt.