



Novastop Radiator

SIKKERT SYSTEM TIL HURTIG OG PERMANENT FOREBYGGELSE OG REPARATION AF LÆKAGER I LUKKEDE VANDCIRKULATIONSSYSTEMER

- ✓ Forebygger og tætnet lækager.
- ✓ Sikker at anvende.
- ✓ Anvendelig i kølesystemer hos biler, motorer,... og centralvarmesystemer.
- ✓ Tilstopper ikke systemet og hindrer støj.
- ✓ Forenelig med alle typer af vandbaserede kølemidler.
- ✓ Indeholder additiver til forebyggelse af korrosion og kalkaflejring.
- ✓ Indeholder smørende additiver.
- ✓ Forsegler alt metal (kobber - aluminium - jern) og ligeledes syntetiske materialer.

Tekniske info

- Basis: vand.
- Udseende: kornet væske med høj viskositet.
- Farve: rød-brun.
- pH: 11,2.
- Brandsikker.
- Forbrug: 1 flaske er passende til 25 l væske.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Novastop Radiator - flaske 250ml

740103375

Produkt [NSR]

Karakteristika

Novastop Radiator er et sikkert system til hurtig og permanent reparation af lækager i lukkede vandcirkulationssystemer. Novastop Radiator kan anvendes i alle former for radiatorer og er forenelig med alle typer af vandbaserede kølemidler. Novastop Radiator stopper ikke til og indeholder additiver, som hindrer korrosion, og som stimulerer smøringen af vandpumpen.

Anvendelsesområder

- hurtig og permanent reparation af lækager i radiatorer og pakninger
- hurtig og permanent forsegling af hårfine revner i motorblokke og køleslanger
- ideel som forebyggende vedligeholdelse for at undgå lækager
- hurtig og effektiv reparation af små lækager i lukkede varmesystemer

Anvendelse